

# INFO

## febi

116141, 116142,  
16028, 16451,  
16452, 16454,  
16475, 16481,  
16534, 16621,  
16745, 16749,  
16777

## SWAG

10 11 6141, 10 11  
6142, 10 91 6028,  
10 91 6451, 10 91  
6452, 10 91 6454,  
10 91 6475, 10 91  
6481, 10 91 6534,  
10 91 6621, 10 91  
6745, 10 91 6749,  
10 91 6777

## Blue Print

ADA104229,  
ADA104231,  
ADU174201,  
ADU174203,  
ADU174206,  
ADU174214,  
ADU174233,  
ADU174234,  
ADU174235,  
ADU174246,  
ADU174237,  
ADU174277,  
ADU174281

## To Fit:

Various Mercedes  
Benz Models

## DE Bremsbeläge

**Vorsicht!** Diese Bremsbeläge sind für Mercedes Benz Modelle katalogisiert, die mit einer elektrohydraulischen Bremssteuerung (SBC- Sensotronic Brake Control) ausgestattet sind. Bei Arbeiten an diesem System ist besondere Vorsicht geboten. Achten Sie beim Wechsel der Bremsbeläge auf die korrekten Verfahrensweisen und den Einsatz der richtigen Werkzeuge.

Abhängig von der Variante des Bremssystems benötigen Sie ein Diagnosegerät, um das System vor Beginn der Reparaturarbeiten zu deaktivieren. Bevor das Fahrzeug wieder fahrbereit ist, muss nach dem Abschluss der Arbeiten das System wieder aktiviert werden.

## EN Brake Pads

**Caution!** These brake pads are catalogued for Mercedes Benz models in which they can be fitted with the sensotronic brake control system. Care must be taken when working on this system. Ensure that the correct procedures and tools are being used during brake pad replacement.

Subject to the variant of the brake system, diagnostic equipment will be required to deactivate the system before commencing any repair work. Once completed, the system will require reactivation before the vehicle is driven.

## FR Plaquettes de frein

**Prudence !** Ces plaquettes de frein sont cataloguées pour les modèles Mercedes Benz dans lesquels elles peuvent être équipées du système de contrôle de freins sensotronic. Il faut faire preuve de soin lorsqu'on travaille sur ce système. Assurez-vous d'user de procédures et d'outils corrects pour remplacer des plaquettes de frein.

Étant données les variantes du système de frein, on aura besoin d'un équipement de diagnostic pour désactiver le système avant de commencer tout travail de réparation. Une fois le système mis en place, il faudra le réactiver avant de conduire le véhicule.

## ES Pastillas de freno

**¡Precaución!** Estas pastillas de freno están catalogadas para los modelos de Mercedes Benz en las que pueden equiparse con el sistema de control de freno sensotronic. Se debe tener cuidado al trabajar en este sistema. Asegúrese de utilizar los procedimientos y herramientas correctos durante el reemplazo de las pastillas de freno.

Sujeto a la variante del sistema de frenos, se requerirá un equipo de diagnóstico para desactivar el sistema antes de comenzar cualquier trabajo de reparación. Una vez completado, el sistema requerirá reactivación antes de conducir el vehículo.

## IT Pastiglie Freno

**Attenzione!** Queste pastiglie freno sono catalogate per i modelli Mercedes Benz dotati del sistema di controllo dei freni "sensotronic". Prestare attenzione quando si lavora su questo sistema. Accertarsi che durante la sostituzione delle pastiglie freno siano utilizzate le procedure e gli strumenti corretti.

Fatta salva la variante del sistema frenante, prima di iniziare qualsiasi intervento di riparazione sarà necessario un equipaggiamento diagnostico per disattivare il sistema. Una volta completato, il sistema richiederà la riattivazione prima di guidare il veicolo.

## PT Pastilhas de Travão

**Cuidado!** Estas pastilhas de travão estão catalogadas para modelos Mercedes-Benz que podem ser instaladas com o sistema de controlo de travagem sensotronic. É preciso ter precaução ao trabalhar neste sistema. Verifique se estão a ser utilizados os procedimentos e ferramentas adequados durante a substituição das pastilhas de travão.

Dependendo da variante do sistema de travagem, será necessário equipamento de diagnóstico para desativar o sistema antes de iniciar qualquer trabalho de reparação. Uma vez concluído, o sistema exigirá a reativação antes do veículo ser conduzido.

## FI Jarrupalat

**Huomio!** Nämä jarrupalat on merkitty luetteloon niille Mercedes Benz -malleille, joihin ne voidaan asentaa sensotronic-jarrujen ohjausjärjestelmään. Tämä järjestelmän parissa työskenneltäessä on noudatettava varovaisuutta. Varmista, että jarrupalojen vaihdossa käytetään oikeita menettelyjä ja työkaluja.

Jarrujärjestelmän versiosta riippuen tarvitaan diagnostiikkalaitetta järjestelmän poistoon käytöstä ennen kuin mitään korjaustöitä tehdään. Kun työ on valmis, järjestelmä on otettava uudelleen käyttöön ennen kuin ajoneuvolla ajetaan.

## NL Remblokken

**Opgelet !** Deze remblokken zijn gecatalogiseerd voor modellen van Mercedes Benz die zijn uitgerust met een elektro-hydraulisch remsysteem (SBC – Sensotronic Brake Control). Voorzichtigheid is geboden bij het werken aan dit systeem. Zorg ervoor dat bij het vervangen van de remblokken de juiste procedures worden gevolgd en het juiste gereedschap wordt gebruikt.

Afhankelijk van de variant van het remsysteem zal diagnostische apparatuur nodig zijn om het systeem te deactiveren alvorens de reparatie te starten. Na de reparatie moet eerst het systeem gereactiveerd worden en dan pas kan er opnieuw met het voertuig worden gereden.

## SV Bromsbelägg

**Varning!** Dessa bromsbelägg är katalogiserade för Mercedes Benz modeller där de kan passas in med SBC-bromssystem (sensotronic brake control system). Försiktighet måste iaktas när man arbetar med detta system. Säkerställ att rätt processer och verktyg används under bytet av bromsbelägg.

Beroende på versionen av bromssystem kommer diagnosutrustningen att behöva inaktiveras innan reparationsarbetet påbörjas. När det är färdigställt kräver systemet en återaktivering innan fordonet körs.

## ET Piduriklotsid

**Ettevaatus!** Need piduriklotsid on kataloogitud Mercedes Benz mudelite jaoks, millele neid saab paigaldada koos elektrohüdraulilise pidurisüsteemiga. Olge süsteemiga töötamisel ettevaatlik. Kasutage piduriklotside vahetamisel õigeid tööõtteid ja tööriistu.

Vastavalt pidurisüsteemi variandile peavad diagnostikaseadmed enne mistahes remonditööde tegemist süsteemi deaktiveerima. Pärast tööde lõpetamist tuleb süsteem enne autoga sõitma hakkamist uuesti aktiveerida.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)

# INFO

## febi

116141, 116142,  
16028, 16451,  
16452, 16454,  
16475, 16481,  
16534, 16621,  
16745, 16749,  
16777

## SWAG

10 11 6141, 10 11  
6142, 10 91 6028,  
10 91 6451, 10 91  
6452, 10 91 6454,  
10 91 6475, 10 91  
6481, 10 91 6534,  
10 91 6621, 10 91  
6745, 10 91 6749,  
10 91 6777

## Blue Print

ADA104229,  
ADA104231,  
ADU174201,  
ADU174203,  
ADU174206,  
ADU174214,  
ADU174233,  
ADU174234,  
ADU174235,  
ADU174246,  
ADU174237,  
ADU174277,  
ADU174281

## To Fit:

Various Mercedes  
Benz Models

## DA Bremseklodser

**Forsigtig!** Disse bremseklodser er katalogiseret til Mercedes Benz-modeller, i hvilke de kan indsættes sammen med det sensorroniske bremsestyringssystem. Der skal udvises særlig omhu, når der arbejdes på dette system. Sørg for, at de korrekte procedurer og værktøjer bruges under udskiftningen af bremseklodserne.

Afhængigt af bremsesystemet kan diagnoseudstyr være påkrævet for at deaktivere systemet før påbegyndelse af reparationsarbejde. Efter afslutning kræves en genaktivering af systemet, inden der køres med køretøjet.

## MT Pads tal-Brejkiijiet

**Attenzjoni!** Dawn il-pads tal-brejkijiet huma inkluzi fil-katalogu għal mudelli ta' Mercedes Benz fejn jistgħu jiġu ffittjati mas-sistema ta' kontroll tal-brejkijiet sensorroniċi. Oqgħod attent meta taħdem fuq din is-sistema. Żgura li qed jintużaw il-proċeduri u l-għodod tajbin waqt it-tibdil tal-pads tal-brejkijiet.

Ikun meħtieġ tagħmir dijanjostiku biex jiddiżattiva s-sistema qabel ma jinbada xi xogħol ta' tiswija, skont il-varjant tas-sistema tal-brejkijiet. Ladarba titlesta, is-sistema teħtieġ li tiġi attivata mill-gdid qabel ma l-vettura tiġi misjuqa.

## LT Stabdžių trinkelės

**Dėmesio!** Šios stabdžių trinkelės yra įtrauktos į „Mercedes Benz“ modelių katalogus ir gali būti montuojamos „Mercedes Benz“ elektrohidraulinėje stabdžių sistemoje (SBC). Dirbdami su šia sistema turite būti itin atidūs. Užtikrinkite, kad stabdžių trinkelėi keitimui būtų naudojami tinkami įrankiai ir taikomos tinkamos procedūros.

Prieš pradėdant remonto darbus būtina išjungti sistemą, naudojant diagnostikos įrangą. Baigus remonto darbus, sistemą reikia aktyvinti iš naujo.

## LV Bremžu uzlikas

**Uzmanību!** Šis bremžu uzlikas ir iekļautas katalogā Mercedes-Benz modeļiem, kuros tos var uzstādīt kopā ar Sensorronic bremžu vadības sistēmu. Strādājot ar šo sistēmu, jābūt uzmanīgam. Nodrošiniet, lai bremžu uzliku nomaiņās laikā tiktu izmantotas pareizas procedūras un darbarīki.

Atkarībā no bremžu sistēmas varianta būs nepieciešams diagnostikas aprīkojums, lai deaktivētu sistēmu, pirms uzsākt jebkādas remonta darbus. Pēc pabeigšanas būs nepieciešama atkārtota sistēmas aktivācija, pirms braukt ar automašīnu.

## CS Brzdové destičky

**Upozornění!** Tyto brzdové destičky jsou uvedeny v katalogu pro modely Mercedes Benz, ve kterých mohou být namontovány s řídicím systémem brzd Sensorronic. Při práci s tímto systémem dbejte opatrnosti. Zajistěte, aby se během výměny brzdových destiček používali správné postupy a nástroje.

Podle verze brzdového systému bude nutné diagnostické zařízení k deaktivaci systému před zahájením jakýchkoli opravářských prací. Po dokončení bude systém vyžadovat reaktivaci před uvedením vozidla do provozu.

## HU Fékbetétek

**Figyelem!** Ezek a fékbetétek olyan Mercedes Benz modellekhez használhatóak, amelyekre Elektrohidraulikus fékrendszer-vezérlő (SBC) szerelhető fel. Különös figyelemmel járjon el a rendszeren történő munkavégzéskor. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő eljárásokat és szerszámokat használják a fékbetét cseréjekor.

A fékrendszer változataitól függően diagnosztikai berendezés szükséges a rendszer inaktíválásához a javítási munkák megkezdése előtt. A munkák befejezése után ismét aktiválni kell a rendszert, mielőtt a gépjármű használatba vétele megtörténik.

## PL Klocki hamulcowe

**Uwaga!** Te klocki hamulcowe przeznaczone są do modeli marki Mercedes Benz wyposażonych w elektrohydrauliczny układ hamulcowy SBC (SBC- Sensorronic Brake Control). W trakcie prac prowadzonych przy tym układzie należy zachować szczególną ostrożność. Podczas wymiany klocków hamulcowych należy zwrócić uwagę na przestrzeganie właściwych procedur oraz użycie odpowiednich narzędzi.

W zależności od wersji układu hamulcowego przed rozpoczęciem naprawy należy dezaktywować układ przy pomocy testera diagnostycznego. Przed ponownym użyciem pojazdu, po zakończeniu prac przy układzie, należy ponownie aktywować układ.

## SK Brzdové doštičky

**Upozornenie!** Tieto brzdové doštičky sú uvedené v katalogu pre modely Mercedes Benz, v ktorých môžu byť namontované s riadiacim systémom brzd Sensorronic. Pri práci s týmto systémom buďte opatrní. Zaistite, aby sa počas výmeny brzdových doštičiek používali správne postupy a nástroje.

Podľa verzie brzdového systému bude potrebné diagnostické zariadenie na deaktiváciu systému pred začatím akýchkoľvek opravárskych prác. Po dokončení bude systém vyžadovať reaktiváciu pred uvedením vozidla do prevádzky.

## EL Τακάκια φρένων

**Προσοχή!** Τα συγκεκριμένα τακάκια φρένων προορίζονται για τα μοντέλα της Mercedes Benz, στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν με το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα ελέγχου πέδης (SBA). Η εργασία στο συγκεκριμένο σύστημα απαιτεί προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τηρηθεί οι σωστές διαδικασίες και ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα κατάλληλα εργαλεία για την αντικατάσταση των τακακίων φρένων.

Σε περιπτώσεις παραλλαγών στο σύστημα πέδησης, ο διαγνωστικός εξοπλισμός θα χρειαστεί να απενεργοποιήσει το σύστημα πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης. Μόλις αυτό ολοκληρωθεί, το σύστημα θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί εκ νέου προτού οδηγηθεί το όχημα.

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)

# INFO

## febi

116141, 116142,  
16028, 16451,  
16452, 16454,  
16475, 16481,  
16534, 16621,  
16745, 16749,  
16777

## SWAG

10 11 6141, 10 11  
6142, 10 91 6028,  
10 91 6451, 10 91  
6452, 10 91 6454,  
10 91 6475, 10 91  
6481, 10 91 6534,  
10 91 6621, 10 91  
6745, 10 91 6749,  
10 91 6777

## Blue Print

ADA104229,  
ADA104231,  
ADU174201,  
ADU174203,  
ADU174206,  
ADU174214,  
ADU174233,  
ADU174234,  
ADU174235,  
ADU174246,  
ADU174237,  
ADU174277,  
ADU174281

## To Fit:

Various Mercedes  
Benz Models

## RU Тормозные колодки

**Осторожно!** Эти тормозные колодки используются в моделях Mercedes Benz, которые оснащаются системой управления тормозами sensotronic. При работе с этой системой необходимо соблюдать осторожность. Убедитесь, что при замене тормозных колодок используется правильная ремонтная документация и инструменты.

В зависимости от варианта тормозной системы необходимо использовать диагностическое оборудование для дезактивации системы перед началом ремонтных работ. После завершения работы систему потребуется повторно активировать до того, как транспортное средство будет приведено в движение.

## SR Kočione pločice

**Upozorenje!** Ove kočione pločice su prikazane u katalogu za Mercedes Benz modele u kojim se one mogu montirati sa senzorskim sistemom za kontrolu kočnica. Pri radu na ovom sistemu morate biti oprezani. Osigurajte da se pri zamjeni kočionih pločica koriste ispravni postupci i alati.

U skladu sa varijantom kočionog sistema, potrebna je dijagnostička oprema koja će deaktivirati sistem pre nego što se započnu bilo kakve popravke. Kada se završi, sistemu će biti potrebna ponovna aktivacija pre vožnje.

## TR Fren Balataları

Bu fren balataları Mercedes Benz'in sensotronic fren kontrol sistemine sahip modelleri için tasarlanmıştır. Bu sistem üzerinde işlem yaparken dikkatli olunmalıdır. Fren balatası değişimi esnasında doğru ekipman ve prosedürün takip edildiğinden emin olunmalıdır.

Fren sisteminin çeşitliliğine bağlı olarak, herhangi bir onarım işlemine başlamadan önce bir diagnostik cihaz vasıtası ile sistem devre dışı bırakılmalıdır. Onarım işlemi bittiğinde ise araç kullanılmadan önce sistem tekrar aktif hale getirilmelidir.

## BG Спирачни накладки

**Внимание!** Тези спирачни накладки са включени в каталога за моделите на Mercedes Benz, при които те могат да бъдат монтирани със спирачната система със сензотроник (SBC). При работа с тази система трябва да се внимава. Уверете се, че при подмяна на спирачните накладки се използват правилните процедури и инструменти.

В зависимост от варианта на спирачната система ще бъде необходимо диагностично оборудване, за да се дезактивира системата преди започване на каквито и да е ремонтни дейности. След приключване системата ще изиска повторно активиране, преди автомобилът да бъде шофиран.

## GA Pillíní Coscáin

**Aire!** Tá na pillíní coscáin seo á gcatálógú do na múnlaí Mercedes Benz sin inar féidir iad a fheistiú leis an gcóras leictrioh-drálach rialála coscáin. Caithear aire a thabhairt nuair atáthar ag oibriú ar an gcóras sin. Déan cinnte de go mbíonn na nósanna imeachta ceart agus uirlisí cearta á n-úsáid fad a bheidh athchur pillíní coscáin ar bun.

É faoi réir athróg chóras na gcoscáin, beidh gá le trealamh dia gnóisce leis an gcóras a dhígníomhachtú sula dtabharfar faoi obair dheisiúcháin ar bith. Nuair a bheifear réidh leis sin, beidh gá leis an gcóras a athghníomhachtú sula ndéanfar an fheithicil a thiomáint.

## HR Kočione obloge

**Oprijez!** Ove kočione obloge su katalogizirane za Mercedes Benz modele, gdje se mogu uklopiti uz senzorni upravljački kočioni system. Osigurajte da se pri zamjeni kočionih obloga primjenjuju ispravni postupci i alati.

Ovisno o varijanti kočionog sistema, dijagnostička oprema će biti neophodna kako bi deaktivirala system prije poduzimanja bilo kakvih radova u vezi sa opravkom. Kada završite opravku, system će zahtijevati reaktivaciju prije vožnje.

## RO Plăcuțe de frână

**Atenție!** Aceste plăcuțe de frână sunt catalogate pentru modelele Mercedes Benz, prevăzute pentru montajul la sistemul de frânare cu control sensotronic. Lucrările la acest sistem necesită grijă. Asigurați-vă că se utilizează procedurile și uneltele corecte în timpul înlocuirii plăcuțelor de frână.

În funcție de varianta sistemului de frânare, este necesar un echipament de diagnosticare pentru a dezactiva sistemul înainte de începerea lucrărilor. Odată lucrările încheiate, sistemul necesită reactivarea pentru a putea conduce autovehiculul.

## AR بطانات المكابح

**احترس!** بطانات المكابح هذه مصنفة لموديلات مرسيدس بنز ال م جهاز ة نظام ال تحكم - SBC ( بنظام تحكم هيدروليكي في المكابح الإلكتروني الاستشعاري في المكابح ) . عند إجراء أعمال على هذا النظام يجب توخي الحذر الشديد. ي راعى عند استبدال بطانات . المكابح اتباع الإجراءات الصحيحة واستخدام ال ع دد المناسبة بحسب طراز نظام المكابح، فإنك ستحتاج إلى جهاز تشخيص، لإيقاف فعالية النظام قبل بدء أعمال الإصلاح. قبل إعادة تجهيز الس يارة مرة أخرى للسير، يجب تفعيل النظام مرة أخرى بعد الانتهاء من الأعمال اللازمة .

For more technical information please visit: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)